EMS liftingový přístroj

Uživatelská příručka



glo skin

Obsah:

Přehled

Co najdete v balíčku

Popis

Začínáme

Léčebné oblasti

Návod k použití

Frekvence ošetření

Výsledky

Čištění

Technické parametry

Upozornění a rizika

Opatření

Záruka

EMS liftingový přístroj

Uživatelská příručka

Děkujeme za vaši důvěru a jsme rádi, že naplníme veškeré vaše potřeby v oblasti péče o pleť. Před použitím Gloskin EMS liftingového přístroje si přečtěte celou tuto uživatelskou příručku a prohlédněte si on-line instruktážní video na našem e-shopu www.gloskin.cz

Přehled:

Gloskin EMS liftingový přístroj je neinvazivní domácí přístroj určený pro kosmetické použití. Během několika minut používání je tento přístroj schopen poskytnout kompletní stimulaci obličeje. Zařízení funguje tak, že dodává nízkoúrovňové elektrické mikroproudové impulsy do strategických míst na obličeji. Duální koule jsou navrženy pro optimální kontakt s tvářemi všech tvarů a velikostí.

Co najdete v balíčku:

- EMS přístroj
- nabíjecí kabel
- uživatelskou příručku

Popis:

1. **Tlačítko napájení se dvěma funkcemi:**
   ON/OFF + ovládání intenzity nahoru/dolů
2. **Indikátor úrovně intenzity**
3. **Koule** (elektrody)
4. **Napájecí adaptér** (nezobrazeno)
5. **Zvuková signalizace** (nezobrazeno)
   - při zapnutí pípne
   - při vypnutí pípne
   - při změně intenzity pípne
   - přístroj pípne dvakrát při přesunu na jinou část obličeje
   - při slabé baterii, dvě série pípnutí indikují, že je třeba nabít přístroj



Začínáme:

Před použitím nového zařízení proveďte tyto důležité kroky:

1. **Vyjměte své zařízení** a napájecí kabel z krabice.
2. **Připojte napájecí kabel k zařízení** a zapojte ho s adaptérem do elektrické zásuvky, bezpečně daleko od všech zdrojů vody pro nabíjení vašeho zařízení.
   Pozn.: EMS liftigový přístroj se při nabíjení nezapne.
3. **Před prvním použitím** nabíjejte EMS liftingový přístroj cca 12 hodin. Kontrolky se budou stále více rozsvěcovat, což znamená, že se vaše zařízení nabíjí. Když je zařízení plně nabité, všechny kontrolky zůstanou svítit.
   Důležité: otestujte svou pokožku, abyste se ujistili, že nejste citliví na mikroproud.
4. **Nezapomeňte si předem vyfotografovat** očištěný obličej v dobře osvětlené místnosti. Po vašem prvním ošetření pořiďte fotografii a postup opakujte ve stejné dobře osvětlené místnosti každé 4 týdny, abyste mohli sledovat své výsledky.

Ošetřující oblasti:

Přístroj je navržen tak, aby stimuloval velké plochy obličeje a krku, jako jsou například čelist, lícní kosti a čelo. Nepřikládejte zařízení ke střední linii krku.



Tento přístroj by se neměl používat v blízkosti štítné žlázy.

Návod k použití:

1. **Očistěte si obličej a krk bezolejovým čisticím prostředkem. Muži by se měli před ošetřením oholit – chloupky na obličeji mohou rušit vodivost koulí.**

   Pozn.: *jakýkoli krém, pleťová voda, samoopalovací přípravky a/nebo produkty na bázi oleje na kůži mohou blokovat mikroproud. Při používání vašeho přístroje vždy aplikujte sérum/gel na vodní bázi (lze zakoupit na stránkách www.gloskin.cz).*
   Aplikujte znovu, pokud kůže během ošetření vyschne, abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům.

2. **Zapněte přistroj pomocí ON/OFF tlačítka.**
   Přístroj zapípá při zapnutí.

3. **Stejným tlačítkem si nastavte intenzitu mikroproudu.**

   Stupně intenzity:
   - minimální intenzita = svítí 2 světla na levé straně
   - střední intenzita = střední 3 světla svítí
   - maximální intenzita = svítí 2 světla na pravé straně

4. **Vždy mějte obě koule v kontaktu s ošetřovanou oblastí.**

5. **Zařízení vydává dvoutónové pípnutí** každých pět (5) sekund, aby naznačilo, kdy se přesunout do další oblasti obličeje. Když je třeba nabít baterii, pípnutí se změní na dva (2) nízké tóny.

6. **Přístroj se automaticky vypne po pěti (5) minutách.** Jestli vaše ošetření bude kratší jak pět (5) minut, stiskněte ON/OFF tlačítko a podržte ho. Přístroj zapípá a vypne se.

7. **Pokyny pro správné čištění naleznete v části „ČIŠTĚNÍ“.**

   Pozn.: *videonávod „Jak si masírovat obličej” naleznete na naší webové stránce nebo stačí naskenovat QR kód na zadní straně krabice.*

Frekvence ošetření:

- Používejte 5 minut denně.
- Prvních 60 dní používejte 5 dní v týdnu.
- Po 60 dnech používejte 2–3× týdně pro údržbu.
- Mezi ošetřeními ponechte 24 hodin.

Výsledky:

Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu pleti a stavu pleti. Nejlepší výsledky se dosahují při pravidelném používání.

Čištění:

Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna, navlhčený vodou nebo lihem k čištění zařízení po každém ošetření. Nikdy neponořujte zařízení do vody.

Technické parametry:

Název: Gloskin EMS liftingový přístroj
Provozní napětí: 2,4 V
Výstupní napětí: 5 V
Napájení: 0,15 W
Rozměr produktu: 106 mm × 65 mm × 38 mm
Čistá hmnotnost: 128 g
Baterie: 2,4 V / 800 mAh Li-Po baterie

Upozornění a rizika:

- Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Rizika a nebezpečí používání EMS liftingového zařízení jakýmkoli způsobem, který není v souladu s touto uživatelskou příručkou, mohou být neznámá.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte v anamnéze epilepsii nebo záchvaty.
- Nepoužívejte, pokud jste nedávno podstoupili chirurgický zákrok nebo jiné chirurgické zákroky.
- Nepoužívejte, pokud máte implantované elektronické zařízení, jako jsou defibrilátory, neurostimulátory, kardiostimulátory nebo monitory EKG.
- Nepoužívejte, pokud máte rakovinu nebo podezření na rakovinu.
- Neužívejte, pokud jste těhotná.
- Nepoužívejte u kojenců a dětí do 18 let.
- Pokud jste v péči lékaře, poraďte se s ním před použitím tohoto zařízení.
- Přestaňte zařízení používat, pokud zaznamenáte nežádoucí reakci při používání přístroje.
- Aplikujte stimulaci pouze na normální, neporušenou, čistou a zdravou pokožku. Nepoužívejte na oteklá, infikovaná nebo zanícená místa nebo kožní vyrážky, například flebitidu, tromboflebitidu, prasklé kapiláry, křečové žíly atd.
- Před použitím se poraďte se svým kožním lékařem, jestli máte nějaká kožní onemocnění.
- Výrobek nemusí být bezpečný pro použití na krku u jedinců se známou anamnézou onemocnění krční tepny, mrtvice nebo tranzitorní ischemické ataky (TIA), karotidové stenózy, nestabilního krevního tlaku, snadného omdlévání, onemocnění štítné žlázy nebo předchozích chirurgických zákroků v oblast krku.
- Nepoužívejte v oblasti očí (zejména na kruhovém svalu v orbitálním okraji), na spáncích, v oblasti prsou nebo třísel.
- Neaplikujte stimulaci přes hrudník, protože zavedení elektrického proudu do hrudníku může způsobit rytmické poruchy vašeho srdce, které mohou být smrtelné.
- Nepoužívejte při řízení, obsluze strojů nebo při jakékoli činnosti, při které mohou nedobrovolné svalové kontrakce vystavit uživatele nebo veřejnost zbytečnému riziku zranění.

- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje normálně nebo nefunguje správně.
- Nikdy nepoužívejte zařízení po pádu nebo ponoření do vody.
- Nikdy neupusťte ani nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů na zařízení.
- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo provádění postupů jiných, než jsou zde uvedené, může vést ke zranění.
- Při používání zařízení na přední části krku nevyvíjejte nadměrný tlak.
- Pokud po aplikaci zařízení na krk zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo potíže s dýcháním nebo polykáním, přestaňte ho používat.
- Pokud se u vás při používání přístroje objeví příznaky hypotenze (závratě nebo točení hlavy), přestaňte ho používat.
- Udržujte přístroj mimo dosah vody (včetně vany, sprchy a umyvadla).
- Je třeba dbát na minimalizaci léčby přímo nad střední linií krku, konkrétně se vyhněte štítné žláze.
- Pokud se zařízení začne přehřívat, okamžitě jej VYPNĚTE.
- Neaplikujte stimulaci na bolestivá místa. Pokud máte bolestivá místa, měli byste se před použitím tohoto zařízení poradit se svým lékařem.
- Nepoužívejte jiné příslušenství, převodníky a kabely, než jsou uvedeny.
- Nepoužívejte zařízení v přítomnosti elektronického monitorovacího zařízení, např. srdcemonitorů, nebo v těsné blízkosti (např. 1 m) krátkovlnného, mikrovlnného nebo elektromagnetického terapeutického zařízení, protože to může způsobit poruchu lékařského přístroje.
- Takové zařízení může způsobit nestabilitu výstupu a způsobit popáleniny v místě stimulace.
- Neaplikujte stimulaci při koupání nebo sprchování.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte tendenci krvácet po akutním poranění nebo zlomeninách kostí.
- Neaplikujte stimulaci na oblasti pokožky, které postrádají normální vjem.
- Zařízení by nemělo být používáno při extrémních teplotách.
- Udržujte toto zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pokud máte podezření, že zařízení nefunguje správně nebo nefunguje správně, okamžitě ho přestaňte používat. Vraťte zařízení společnosti Gloskin ke kontrole.
- Zařízení nerozebírejte, mohlo by dojít k poškození, poruše, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.
- Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly.

  Pozn.: demontáž ruší platnost záruky.

Opatření:

- Zařízení EMS liftingový přístroj je určeno pouze pro kosmetické použití a pro osoby v dobrém zdravotním stavu.
- Pokud to není váš případ, poraďte se před použitím se svým lékařem o tomto kroku. Dlouhodobé účinky transkutánních elektrických stimulátorů nejsou známy.
- Pokud máte podezření na srdeční onemocnění nebo je diagnostikováno, měli byste dodržovat opatření doporučená ošetřujícím lékařem.
- Někteří uživatelé mohou pociťovat podráždění nebo přecitlivělost pokožky v důsledku elektrické stimulace.
- Při použití jiných poháněných svalových stimulátorů bylo hlášeno podráždění kůže a popáleniny pod elektrodami. Pokud zaznamenáte podráždění nebo pálení pokožky, okamžitě přestaňte používat.
- Pokud používání EMS liftingového zařízení způsobuje přetrvávající bolest nebo nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat.
- Při používání EMS liftingového přístroje se může objevit mírné brnění. Pokud cítíte proud, aplikujte více séra nebo gelu na vodní bázi. Snížení intenzity může tento pocit snížit nebo zcela odstranit. Během používání vašeho EMS liftingového zařízení může docházet k vnímání blikajících světel v důsledku stimulace očního okolí. Pokud tento stav pozorujete neustále bez použití zařízení, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- Někteří uživatelé mohou během používání zařízení pociťovat kovovou pachuť v ústech vyplývající ze stimulace a různou citlivost kolem úst. Pokud tento stav pozorujete neustále, a to i mimo používání přístroje, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.
- Baterie zařízení není uživatelem vyjímatelná. Pokud má být zařízení zlikvidováno, nevhazujte jej do ohně. Zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Zkontrolujte zařízení a nepoužívejte ho, pokud zjistíte známky úniku vnitřní baterie.
- EMS liftingový zařízení je určeno ke skladování a používání při pokojové teplotě.
- Neskladujte přístroj na slunci nebo na horkém povrchu.
- Vysoké teploty mohou být škodlivé. Zařízení by mělo být používáno, přepravováno a skladováno způsobem uvedeným v tomto návodu. Pokud zařízení nebudete používat a udržovat v souladu s pokyny uvedenými v této příručce, záruka zaniká.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením.
- EMS liftingový přístroj je určen pro kosmetické použití na obličeji, jak je popsáno. Za jakékoli následky vyplývající z nesprávného používání, jako jsou aplikace na jiné části těla nebo obličeje, špinavé koule, prošlá doba použitelnosti nevodivé alternativy od společnosti Gloskin nebo jakékoli další, není odpovědná společnost GLO SKIN BEAUTY s.r.o. ani její přidružené společnosti.

Záruka:

Pro zařízení zakoupená přímo na naší webové stránce www.gloskin.cz společnost GLOSKIN BEAUTY s.r.o. zaručuje, že zařízení je bez výrobních vad materiálu a zpracování po dobu (1) roku od data nákupu zařízení. Na abnormální opotřebení, ponoření a pády se tato záruka nevztahuje. Tato záruka je neplatná, pokud byl produkt vystaven nehodě, nesprávnému používání, zneužití, nesprávné údržbě nebo opravě, neoprávněným úpravám nebo jinému použití, které není uvedeno v tištěných pokynech.
Jako doklad o nákupu je nutné předložit doklad o koupi.
Pro více informací o vaší záruce navštivte www.gloskin.cz/reklamace-odstoupeni

Postup pro záruční opravy nebo výměnu:

Pokud je nutný záruční servis, stáhněte si záruční formulář na našem webu: www.gloskin.cz/reklamace-odstoupeni.
Nezapomeňte vrátit všechny díly (zařízení a nabíječka).

